

WICHTIG!

MONTAGEANLEITUNG

für Apo-Protect Modelle APO 1-60, APO 1-70, APO 1-80, APO 1-90, APO 1-100, APO 1-110 und APO 1-120

- 1. Position für Montage festlegen!**
- 2. Untergrund gründlich und beispielsweise mit alkoholhaltigem Reiniger reinigen. Wichtig ist eine fettfreie Oberfläche für das Erzielen der gewünschten Haftwirkung!**
- 3. Blaue Schutzfolie abziehen!**
- 4. Roten Schutzstreifen des Klebebandes abziehen!**
- 5. Apo-Protect Modell auf die gewünschte Position setzen und für rund 15 Sekunden andrücken und nicht verrücken!**